

راهنمای پکیج فرولی ( مدل‌های F24D - F32D DIVATEACH )

توضیحات	کد خطا
مشعل روشن نمی شود	A01
علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است	A02
فعال شدن کلید حرارتی	A03
فعال شدن ترموستات دود (به مدت 20 ثانیه از عملکرد دستگاه جلوگیری می شود)	F04
فن عمل نمی کند	F05
شعله 6 مرتبه در 10 دقیقه خاموش شده	A06
دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته	F08
شیر گاز اشکال دارد	A09
اشکال در NTC شوفاژ	F10
وجود اشکال در NTC آب گرم مصرفی	F11
اشکال در سنسور آبگرم مصرفی (در صورت نصب مخزن خارجی)	F12
اشکال در سنسور اطمینان دوگانه (چهارسیم) مدار شوفاژ	F14
شیر گاز اشکال دارد	A16
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	F20

توضیحات	کد خطا
احتراق غیر طبیعی و ناقص	A21
افت ولتاژ ورودی به کمتر از 170 ولت	F34
نوسان در فرکانس برق ورودی	F35
افت فشار آب مدار گرمایش	F37
اشکال در حسگر دمای خارجی	F39
اشکال در محل قرارگیری سنسور (NTC) ها	A41
اشکال در سنسور دوگانه	F42
فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی (افزایش دمای مبدل به مقدار بیش از 10 درجه در ثانیه)	F43
اشکال در مدولاتور (سیم پیچ تدریجی) شیر گاز	F50
اشکال در سیستم تخلیه دود	A51

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است