

راهنمای پکیج گازر (خطاهای مشترک تمام مدلها)

توضیحات	کد خطا
<p>کمبود آب دستگاه مشخصات: کد خطای E01 روی LCD دستگاه نشان داده می شود و در مدل فاقد LCD چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمک می زند راه حل : 1- فشار آب دستگاه را چك کنید اگر فشار آب مناسب نیست آب دستگاه را پر کنید تا به فشار 1 الي 1/5 بار به روي نمایشگر فشار برسید 2- سوئیچ فشار آب را چك کنید 3- سیم های ارتباطی برد کامپیوتری را چك کنید</p>	E01
<p>خطای جرقه مشخصات: پکیج گازر دارای سیستم هوشمندجرقه می باشد به طوری که در زمانی که جرقه مورد نیاز باشد دستگاه بطور اتوماتیک برای تامین جرقه اقدام می نماید اگر عمل تولید جرقه با موفقیت انجام نگرفت دستگاه برای بار دوم اقدام نموده و در صورت عدم موفقیت دوباره کد E02 نمایان می گردد یا چراغ قرمز در مدل های بدون LCD روشن می شود برای رفع خطا کلید ریست را فشار دهید و موارد مقابل را چك کنید راه حل: 1- نوع گاز مورد استفاده را چك کنید 2- فشار گاز را چك کنید (فشارگازخیلی بالایاخیلی پایین باعث بروزخطامیشود) 3- الکتروود جرقه زن را چك کنید 4- سیم های ارتباطی برد کامپیوتری را چك کنید</p>	E02
<p>خطای حسگر آب گرم مشخصات: در مدل فاقد LCD چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال شده و یا کد E03 روی LCD نمایش داده می شود. اگر این خطا قبل از جرقه موجود باشد راه اندازی نخواهد شد - رفع این خطابصورت اتوماتیک توسط خود دستگاه انجام می گیرد - در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چك کنید راه حل: 1- سنسور آب شوفاژ را چك نموده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید 2- سیم های ارتباطی با برد کامپیوتری را چك کنید</p>	E03

كد خطا	توضیحات
E04	<p>خطاي حسگر آب گرم مصرفی مشخصات : در مدل فاقد LCD چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال شده و یا کد E04 روی LCD نمایش داده می شود اگر دستگاه قبل از جرقه حامل این خطا بوده پکیج راه اندازی نمی شود رفع این خطا بصورت اتوماتیک توسط خود دستگاه انجام می گیرد در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنید راه حل : 1- سنسور آب گرم مصرفی را چک نموده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. 2- سیم های ارتباطی با برد کامپیوتری را چک کنید</p>
E06	<p>خطاي دودکش مشخصات : در مدل فاقد LCD چراغ زرد و قرمز همزمان بصورت چشمک زن فعال شده و یا کد E06 روی LCD نمایش داده می شود رفع این خطا بصورت اتوماتیک توسط خود دستگاه انجام می گیرد در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنید راه حل : 1- آیا راه خروج دود در دودکش و یا راه ورود هوا مسدود می باشد؟ 2- فن خارج کننده دود و پروانه آن را چک کنید 3- سوئیچ فشار هوا متصل به فن را چک کنید. 4- سیم های ارتباطی برد کامپیوتری را چک کنید</p>
E07	<p>خطاي دمای بالا مشخصات : در مدل فاقد LCD چراغ قرمز بصورت چشمک زن فعال شده و یا کد E07 روی LCD نمایش داده می شود در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنید راه حل : 1- میزان آب سیستم را چک کنید (فشار آب بین 1 الي 1/2 بار) 2- مسیر مدار شوفاژ بسته و یا شوفاژ نیاز به هواگیری دارد 3- پمپ آب را چک کنید و دکمه ریست را فشار دهید 4- کنترل کننده دما را چک کنید 5- سیم های ارتباطی برد کامپیوتری را چک کنید</p>

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است