

راهنمای پکیج ایمرگاز (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل شعله	01
فعال شدن کلید حرارتی	02
در مدل بدون فن سنسور دود فعال شده در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشر سوییچ دود	03
فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود	04
اشکال در NTC گرمایش	05
اشکال در NTC مصرفی	06
حداکثر تعداد RESET	08
کمبود فشار آب مدار گرمایش	10
اشکال در تخلیه دود (پرشر سوییچ دود اجازه راه اندازی نمی دهد خرابی پرشر سوسسچ دود یا مسدود بودن مسیر دود در مدل فن دار EOLO گرفتگی در دودکش یا درست عمل نکردن فن	11
خرابی NTC آبگرم مصرفی : سنسور یا اتصالات مربوط به ان اشکال دارد	12
خرابی برد الکترونیکی و یا اشکال در اتصال کانکتورها	15

توضیحات	کد خطا
خرابی برد الکترونیکی و یا اشکال در اتصال کانکتورها	15
خرابی فن	16
درست نبودن سرعت فن (در مدل های چگالشی)	17
عدم تشخیص شعله	20
خرابی دکمه های کنترل پانل	24
اشکال در گردش آب مدار گرمایش	27
اشکال در سیستم ترموستات اتاقی	31
افت ولتاژ ورودی به کمتر از 180 ولت	37
خاموش شدن شعله در اثر وزش باد یا قطع و وصل جریان گاز ایراد در مکش دودکش و یا نداشتن کلاhek دودکش مناسب	38
خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش از حد کد 38 خاموش شدن شعله در اثر باد و یا مشکل دودکش و قطع و وصل شدن گاز ایراد در مکش دودکش و یا نداشتن کلاhek دودکش مناسب	43

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است