

راهنمای پکیج ایران رادیاتور (مدل EMD - اکو)

توضیحات	کد خطا
خرابی برد کنترل	30-40
باز شدن ترموستات ایمنی 105 درجه - خرابی پمپ پکیج بالا بودن ارتفاع شعله پکیج خرابی کلید حد راه حل رفع این مشکل : در بسیار از موارد انجام اسید شویی مبدل اصلی پکیج این مشکل را رفع خواهد کرد و در صورتی که مشکل از پمپ، ارتفاع شعله و یا کلید حد باشد، باید این قطعات بررسی شوند و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردند.	80
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه	70
سنسور شعله (یون) میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله آن با صفحه تنظیم نیست - شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور ۷۰ ۸۰ میشود - میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند - شعله گاز تنظیم نیست برد مشکل دارد - مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و خطای ۷۰ ۸۰ در نمایشگر ظاهر میشود	70-80
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن	60-80
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن	60-70
باز شدن سنسور آبگرم ntc آب مصرفی اشکال دارد	50-80
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم یا خرابی سیم های متصل به سنسور	50-70
سنسور شوفاژ از مدار قطع شده	50-70-80
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده	50-60

توضیحات	کد خطا
سنسور حد دستگاه عمل کرده است - پمپ مشکل دارد (خرابی یا نرسیدن برق به ان) - بسته بودن هواگیر یا ایرونت پمپ - بسته بودن مدار رادیاتور به هر دلیلی - ممکن است شیر رادیاتور ها بسته باشد - ممکن است رادیاتور رسوب گرفته و مسیر ان مسدود شده است - مبدل اصلی رسوب گرفته است - خراب بودن یا نیم سوز بودن سنسور شوفاژ - خراب بودن سنسور حد یا قطع بودن سیم ان که معمولا کم پیش می آید .	40-70-80
باز شدن پرشر سوییچ آب کمبود آب در مدار	40-70
حسگر دود فعال شده	40-80
پرشر هوا قطع است اما فن کار می کند - خرابی رله فن - خرابی یا نیمسوز بودن برد پکیج در فرمان دادن به فن یا به عبارت دیگر برق رسانی به فن: وقتی برد در فرمان دادن به فن ناتوان باشد ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ بروز میکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد . البته گاهن مشاهده میشه ک برد نیمسوزه و هر چند وقت یکبار این ارور رو میده به عبارت دیگر برد نیمسوز شده خرابی پرشر هوا: پرشر هوا در واقع سنسور فن محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند . بنابراین خرابی پرشر فن برای برد خرابی فن تلقی میشود. و دستگاه کد خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ می دهد گیر کردن فن : گاهی ممکنه به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی که معمولن توسط پرنده ها حمل میشه گیر کنه و جلوی حرکت فن رو بگیره قطعی سیمهای رابط بین برد و فن : که البته به ندرت پیش میاد. گاهی هم ممکنه خود فن به طور کامل خراب بشه که باید تعویض بشه گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر : گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری	40-60-80
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند این ارور مربوط به فن یا پرشر فن است - خرابی پرشر فن - خرابی برد دستگاه که موجب خطای ۴۰ ۶۰ ۷۰ ایران رادیاتور می شود - مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره های فن - خرابی فن	40-60-70

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است