

راهنمای پکیج ایران رادیاتور (مدل‌های CF - K24 FF)

| توضیحات | کد خطا |
|---|-------------|
| سیستم ضد یخ زدگی | AF |
| پرشر سویچ آب در وضعیت قطع می باشد(مدار آن باز است) | E1 |
| عیب شعله یابی (یون)حین کار - از باز بودن گاز اطمینان حاصل کنید میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله آن با صفحه تنظیم نیست شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور E2 میشود - میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند - شعله گاز تنظیم نیست برد مشکل دارد - مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و خطای E2 در نمایشگر ظاهر میشود | E2 |
| ترموستات حدی 105 درجه عمل کرده است(قطع است) - در اکثر موارد رسوب گرفتگی مبدل ثانویه باعث این ارور می شود و با نوسان دمای آبگرم مصرفی همراه است که با شستشوی مبدل ثانویه حل می شود | E8 |
| نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است) | E10 |
| برد الکترونیک معیوب است | E12-E30-E99 |
| ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد.(اتصال کوتاه است) | E31 |
| ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد.(مدار آن باز است) | E32 |
| ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است) | E41 |
| ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است) | E42 |

| توضیحات | کد خطا |
|---|--------|
| فن خاموش است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت وصل می باشد - خرابی پرشر فن خرابی برد - مسدود بودن ونتوری یا شیلنگ پرشر - خرابی فن | E50 |
| فن روشن است اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد - رله فن مشکل دارد | E51 |
| ترموستات حدی 105 درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است - پمپ مشکل دارد (خرابی یا نرسیدن برق به آن) - بسته بودن هواگیر یا ایرونت پمپ - بسته بودن مدار رادیاتور به هر دلیلی - ممکن است شیر رادیاتور ها بسته باشد - ممکن است رادیاتور رسوب گرفته و مسیر آن مسدود شده است - مبدل اصلی رسوب گرفته است - خراب بودن یا نیم سوز بودن سنسور شوفاز - خراب بودن سنسور حد یا قطع بودن سیم آن | E81 |
| نوسان ولتاژ برق (بیشتر از 260 ولت و کمتر از 160 ولت) | E91 |

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است