

راهنمای پکیج ایران رادیاتور (مدل 24FF - MX2 فن دار)

توضیحات	کد خطا
باز شدن ترموستات ایمنی 105 درجه خرابی پمپ پکیج بالا بودن ارتفاع شعله پکیج خرابی کلید حد - راه حل رفع این مشکل : در بسیار از موارد انجام اسید شویی مبدل اصلی پکیج این مشکل را رفع خواهد کرد و در صورتی که مشکل از پمپ، ارتفاع شعله و یا کلید حد باشد، باید این قطعات بررسی شوند و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردند.	80
عدم تشخیص شعله سنسور شعله (یون) - میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله آن با صفحه تنظیم نیست شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور ۸۰ ۷۰ میشود میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند - شعله گاز تنظیم نیست برد مشکل دارد - مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و خطای ۸۰ ۷۰ در نمایشگر ظاهر میشود	70-80
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن	60-80
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن	60-70
عدم گردش آب در سیستم	60-70-80
گردش آب در مدار شوفاژ اشکال دارد	50
ntc مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار ان باز است)	50-70-80
ntc مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار ان اتصال کوتاه کرده)	50-60
ntc مدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار ان باز است)	50-60-80
ntc مدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار ان اتصال کوتاه است)	50-60-70

توضیحات	کد خطا
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند - این ارور مربوط به فن یا پرشر فن است خرابی پرشر فن - خرابی برد دستگاه که موجب خطای ۴۰ ۶۰ ۷۰ ایران رادیاتور می شود - مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره های فن خرابی فن	40-60-70
عدم تشخیص شعله حین کار	40-70
اشکال در فیوز 1.25A	40-60
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل	40-50- 60-70-80
اشکال ارتباط با برد اصلی	30
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل	70
اشکال ارتباط با برد اصلی	40-70-80
پرشر هوا باز است اما فن کار می کند - خرابی رله فن خرابی یا نیمسوز بودن برد پکیج در فرمان دادن به فن یا به عبارت دیگر برق رسانی به فن : وقتی برد در فرمان دادن به فن ناتوان باشد ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ بروز میکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد . البته گاهن مشاهده میشه ک برد نیمسوز و هر چند وقت یکبار این ارور رو میده به عبارت دیگر برد نیمسوز شده - خرابی پرشر هوا : پرشر هوا در واقع سنسور فن محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند . بنابراین خرابی پرشر فن برای برد خرابی فن تلقی میشود. و دستگاه کد خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ می دهد - گیر کردن فن : گاهی ممکنه به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی که معمولن توسط پرنده ها حمل میشه گیر کنه و جلوی حرکت فن رو بگیره - قطعی سیمهای رابط بین برد و فن : که البته به ندرت پیش میاد. - گاهی هم ممکنه خود فن به طور کامل خراب بشه که باید تعویض بشه - گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر : گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری	40-60-80

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است