

راهنمای پکیج ایرتور (مدل CALORA DIGITAL)

توضیحات	کد خطا
اتصال باز سنسور ایمنی	T6.
اتصال کوتاه سنسور ایمنی	T6
سنسور ایمنی، دستگاه را به دلیل عدم جریان مناسب دود خاموش کرده	T2
APS باز	E4
APS بسته	E5
خطای دمای بالای سنسور حد	E3
دمای بالای سنسور آبگرم بهداشتی	T1
اتصال باز سنسور مدار گرمایش	T3.
اتصال کوتاه سنسور مدار گرمایش	T3
اتصال کوتاه سنسور مدار گرمایش(مدار برگشت)	T4
اتصال کوتاه سنسور آبگرم بهداشتی	T5
اتصال باز سنسور آبگرم بهداشتی	T5.
اتصال کوتاه سنسور دمای بیرونی	T7
عدم وجود شعله	E1
شعله نامناسب	E2
خطای شعله در زمان فعالیت دستگاه	D1
ولتاژ پایین	A1
خطای فشار آب	P1
خطای جریان شیرگاز	Y1
خطای ارتباطی	C1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است