

راهنمای پکیج ایرتور (مدل CANFEO PERMIX)

کد خطا	توضیحات
15	خطای سنسور بیرونی(در صورت وجود): سنسور و سیم های آن را چک کنید
16	خطای سنسور برگشت مدار گرمایشی NTC چک کنید که سیم ها قطع نشده باشند، از سالم بودن سنسور اطمینان حاصل کنید
04	عدم ایجاد شعله بعد از سه مرتبه تکرار دکمه ریست را فشار داده و موارد زیر را چک کنید ورودی گاز - درین تخلیه را از نظر گرفتگی چک کنید - بازرسی سیم شیر گاز، جرقه زن و حسگر شعله - شعله را از دریچه شیشه ای نگاه کنید - حسگر شعله را چک کنید PCB - را تعویض کنید
05	از بین رفتن شعله حین کار: دکمه ریست را فشار داده و موارد زیر را چک کنید فشار گاز ورودی - حسگر شعله را چک کنید
11	دریافت سیگنال وجود شعله بدون باز بودن شیر گاز: دکمه ریست را فشار دهید - اتصالات جرقه زن و حسگر شعله را چک کنید ممکن است شیر گاز لحظه ای اجازه عبور گاز را داده باشد - شیر گاز ورودی را بسته دوباره تست کنید
32	ولتاژ پایین تر از 16 VAC تا زمانی که ولتاژ به حد استاندارد برسد دستگاه در همین وضعیت می ماند

توضیحات	کد خطا
فشار سیستم زیر 0.4 بار است. سنسور فشار آسیب دیده یا متصل نیست: فشار سیستم را در حالت سرد به یک بار برسانید و سیستم را از نظر نشتی بررسی کنید. سویچ فشار اب را بررسی کنید	40
- عدم جریان مناسب - پمپ به درستی کار نمی کند - سنسور رفت یا برگشت مدار شوفاژ آسیب دیده راه حل: شیر رفت یا برگشت مدار گرمایشی را چک کنید اگر پمپ کار می کند آن را به سرعت برسانید اتصالات سنسورها را بررسی کنید	42
شیر گاز: سیم ها را چک کنید، شیر گاز را تعویض کنید	20
سرعت فن خارج از محدوده کاری می باشد - سیم ها را بررسی کنید - ایجاد اشکال در فن یا PCB	24
دمای مدار برگشت برای 5 ثانیه 12 درجه بیشتر از دمای مدار رفت بوده. تا زمانی که دما 6 درجه زیر دمای رفت شود ریست نخواهد شد : سنسور مدار رفت یا برگشت قطع شده است	41
نقص در برد الکترونیکی: PCB را تعویض کنید	99

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است