

راهنمای پکیج ایساتیس (NEWSTAR 26FF - MEHR 26FF)

توضیحات	کد خطا
خطای سنسور آب ورودی	E0
کمبود آب	E1
نبود شعله	E2
اشکال در NTC گرمایش	E3
اشکال در NTC مصرفی	E4
دستگاه در حالت تابستانه است	E5
عیب در سیستم تهویه: انسداد دودکش - خطای پرشر سوئیچ دود	E6
گرمای بیش از حد	E7
عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش	E8
محل جامپر S4 را تغییر دهید	E9
دیپ سوئیچ ویا جامپر بر روی برد اصلی جا به جا شده	EE

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است