

راهنمای پکیج ایساتیس (مدل سیمات)

توضیحات	کد خطا
خاموشی به دلیل گرمای بیش از حد	چراغ مشعل روشن چراغ 90 درجه روشن
نقص در فشار آب	چراغ خانه چشمک زن چراغ 50 درجه چشمک زن چراغ 40 درجه چشمک زن
نقص در فشار آب	چراغ مشعل روشن چراغ 50 درجه روشن چراغ 40 درجه روشن
خرابی سنسور رفت گرمایش مرکزی	چراغ خانه چشمک زن چراغ 60 درجه چشمک زن چراغ 70 درجه چشمک زن
خرابی سنسور برگشت گرمایش مرکزی	چراغ خانه چشمک زن چراغ 70 درجه چشمک زن چراغ 80 درجه چشمک زن
خرابی در ارتباط در پی سی برد اصلی	چراغ خانه چشمک زن چراغ 70 درجه چشمک زن
خطای EEPROM	چراغ خانه چشمک زن چراغ 80 درجه چشمک زن
خطای داخلی برد الکترونیک	چراغ مشعل روشن چراغ 80 درجه روشن

توضیحات	کد خطا
عدم تشخیص شعله	چراغ مشعل روشن
مشکل الکتروود تشخیص شعله	چراغ خانه چشمک زن چراغ 50 درجه چشمک زن چراغ 60 درجه چشمک زن چراغ 70 درجه چشمک زن
نقص در شعله (شعله غیر یکنواخت)	چراغ خانه چشمک زن چراغ 60 درجه چشمک زن چراغ 70 درجه چشمک زن چراغ 80 درجه چشمک زن
در صورت بروز این خطا مسیر ورودی هوا به دستگاه و خروجی دود را کنترل کنید	چراغ خانه روشن

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است