

راهنمای پکیج ایساتیس ( مدل سوپر لوکس FF )

توضیحات	کد خطا
افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش	90
عدم گردش آب کافی	40-50
عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی	60-70
عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی	70-80
خطا در ارتباط برد اصلی با پانل کنترل	70
زدن کلید Reset برای بیش از ۵ مرتبه	40-50-60-70-80
خطای برد اصلی	80
خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله	40-60-80
خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله	50-60-80
عدم تشخیص شعله	علامت شعله
شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است	50-60-70
قطع شعله به دلیل خیزش شعله	60-70-80
نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا)	علامت خانه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است