

راهنمای پکیج ایتال ترم (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
01	در حالت راه اندازی اولیه : هوای داخل شیلنگ گاز کاملا تخلیه شود - دستگاه را خاموش روشن نمایید سیم فاز و نول اشتباه وصل شده - دوشاخه برق اصلی دستگاه را بر عکس موقعیت فعلی وارد پریز کنید
02	عدم عملکرد صحیح پمپ - مبدل ها رسوب گرفته اند - سیستم هوا گرفته است
03	عدم عملکرد صحیح پرشر سویچ هوا و یا فن مسدود بودن دودکش
05	عدم عملکرد صحیح NTC ابگرم مصرفی
06	عدم عملکرد صحیح NTC گرمایش
10	فشار اب سیستم شوفاژ کم است - عدم عملکرد صحیح پرشر سویچ آب - نشستی در مسیر رادیاتور
22	نوسان برق
33-34	اتصال نادرست سیم های برد الکترونیک
35	قطع نوسان گاز - عدم استفاده از شیلنگ با سایز مناسب یا استفاده از سر شیلنگی - بعد از 5 دقیقه سیستم به طور اتوماتیک ریست می شود در غیر این صورت سیستم را به صورت دستی ریست کنید
39	عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی(آنتی فریز)

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است