

راهنمای پکیج جهان افروز (خطاهای مشترک تمام مدلها)

کد خطا	توضیحات
E0	شیر آب سرد بسته است یا فشار آب کم است پرشر سویچ آب وصل نیست یا اشکال دارد، سیستم خالی است
E1	شعله روشن نمی شود: گاز قطع است الکتروود جرقه زن یا نظارت شعله اشکال دارد شیر گاز اشکال دارد قدرت جرقه زن کم است
E3	NTC گرمایش اشکال دارد سنسور خراب شده است
E4	پرشر سویچ هوا مدار را باز کرده است اتصالات پرشر سویچ هوا اشتباه وصل شده است پرشر سویچ هوا اشکال دارد دودکش بسته شده است
E5	پرشر سویچ هوامدار را بسته است اتصالات پرشر سویچ هوا اشتباه وصل شده اند پرشر سویچ هوا اشکال دارد دودکش بسته شده است
E6	سنسور حسگر شعله ایراد دارد حسگر ایرا دارد برد اشکال دارد
E7	لوله آب، شیر آب یا پمپ آب اشکال دارد لوله آب هوا گرفته سویچ پمپ اشکال دارد
E8	درجه حرارت آب خروجی از 85 درجه بیشتر شده است سنسور اشکال دارد کلید حرارتی اشکال دارد
E9	قطعه ANTI DRY یا شیر برقی ایراد دارد سویچ حرارتی اشکال دارد شیرگاز اشکال دارد شیر جریان آب اشکال دارد
EE	سنسور آب گرم مصرفی ایراد دارد سنسور ایراد دارد
EF	سنسور سیستم گرمایش خطا دارد سنسور یا سویچ حرارتی ایراد دارد

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است