

راهنمای پکیج مکس لیت (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطای سنسور آب ورودی	E0
کمبود آب	E1
نبود شعله	E2
اشکال در NTC گرمایش	E3
NTC آبگرم مصرفی	E4
دستگاه در حالت تابستانه است	E5
عیب در سیستم تهویه	E6
گرمای بیش از حد	E7
انتخاب غلط کلید DIP روی برد کنترل	EE
عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش	E8

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است