

راهنمای پکیج نوتا (مدل BEMOL 24FF)

توضیحات	کد خطا
علت ممکنه : خاموشی شعله یا شمعک - ترموستات موقت قطع شده راه حل: سیستم را ریست کنید	A01
خطای APS	E03
خطای سنسور CH	E05
خطا یا خرابی سنسور DHW	E06
توقف سوئیچ فشار هیدرولیک بررسی کنید ایا فشار سیستم درست است یا نه	E10
دمای بیش از حد CH/DHW	E26

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است