

راهنمای پکیج نوتا (مدل CF/FF24)

توضیحات	کد خطا
خاموشی شعله یا شمعک	E01
ترموستات اطمینان قطع شده	E02
ترموستات دودکش یا هواکش یا سویچ فشار دودکش قطع شده است	E03
نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت	E05
خرابی سنسور DHW	E06
توقف سویچ فشار هیدرولیک	E10
احتمال قطعی در پمپ یا مسدود شدن آن	E25-E26
شعله مزاحم (خطای شعله)	E35
توان الکتریکی یا برق دستگاه با توجه به افت منبع تغذیه قطع شده است	E96

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است