

راهنمای پکیج نوتا (مدل FF 31)

توضیحات	کد خطا
خطای منبع گاز ریست کنید	E01
ترموستات اطمینان قطع شده ریست کنید	E02
ترموستات دودکش یا هواکش یا سوئیچ فشار دودکش قطع شده	E03
خطای سنسور NTC در گرمایش مرکزی	E05
خطای سنسور NTC در حالت آبگرم مصرفی	E06
فشار آب کم است	E10
دمای پکیج از حداکثر مقدار خود تجاوز کرده (احتمالاً پمپ مسدود است)	E25
خطای شعله (شعله مزاحم) ریست کنید	E35

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است