

راهنمای پکیج نوتا (مدل NX31)

توضیحات	کد خطا
نشانگر عدم جرقه زنی	E01
نشانگر ایراد در شمعک یا شعله	E02
محافظ حد دمای بالا	E03
ایراد در سوئیچ فشار هوا	E04
بسته نشدن سوئیچ فشار هوا	E05
سوئیچ فشار هوا 5 بار در طول راه اندازی و فعال شدن پکیج افت داشته	E06
نقص در مدار شعله یا جرقه زن	E08
خطای فیدبک دریچه یا شیر	E09
ایراد در حافظه مدار EEPROM	E12
ایراد Adc	E21
نشانگر ایراد در شمعک یا شعله	F02
ایراد در ناپایداری ریست ریموت	F13
ولتاژ منبع تغذیه بسیار پائین است	F22
ایراد در بررسی عدم وجود هوا در مرحله اول راه اندازی یا استارت	F23
ایراد سیستمی خود کارخانه	F25
خطای سنسور دمای آب تامینی	F31
خطای سنسور بیرونی	F32
خطای سنسور دمای DHW	F33
خطای مدار دریچه یا شیر تنظیمی	F59

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است