

راهنمای پکیج نوافلوریدا (مدل PICTOR)

توضیحات	کد خطا
این چراغ نشان می دهد که منبع برق پکیج روشن است	چراغ اتصال برق (سبز)
<p>هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 25 و 35 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده است. هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 36 و 45 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند ترموستات ایمنی پکیج آن را خاموش کرده است. هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 46 و 55 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند یعنی در سیستم تخلیه نقصی وجود دارد (مدل های RTN.CTN)، یا در لوله کشی هوای ورودی و خروجی گازهای تخلیه اشکالی وجود دارد(مدل های RTFS</p> <p>CTFS) هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 56 و 65 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند مشعل خاموش شده است. هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 66 و 75 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند یعنی فشار آب در پکیج بسیار پایین است. هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین 76 و 85 درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند یعنی دمای سیستم گرمایش مرکزی بالای 85 درجه است</p>	چراغ اتصال برق (قرمز)
<p>هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که شعله در مشعل در حال احتراق است. هنگامی که این چراغ چشمک می زند پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده است</p>	چراغ اتصال برق (زرد)
پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده و سیستم باید چک شود	چراغ نمایشگر زرد چشمک زن

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است