

راهنمای پکیج پلار (مدل لاکي استار و مدل اوشن استار)

توضیحات	کد خطا
خطا در سنسور آب سرد ورودی	E0
کمبود فشار آب در مدار گرمایش گیرپاژ پمپ خرابی دیافراگم یا میکروسوییچ	E1
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E2
اشکال در NTC گرمایش	E3
اشکال در NTC مصرفی	E4
اخطار دودکش	E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش	E7
انتخاب غلط میکروسوییچ های برد	EE

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است