

راهنمای پکیج رادیانت (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E01	عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E02	افزایش دمای گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی)
E03	فعال شدن پرشر سوییچ دود
H20	افت فشار آب مدار گرمایش
E05	اشکال در NTC گرمایش
E06	اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E14	انسداد دودکش یا اشکال در پرشر سوییچ دود
E17	مدولار کردن شیر گاز
E18	نقص در مدار گرمایش
E21	خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E22	خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E35	خطا در حسگر شعله
E40	خرابی منبع تغذیه برد
F08	خطای یخ زدگی در مسیر گرمایش
F09	خطای یخ زدگی در مسیر آبگرم مصرفی

