

راهنمای پکیج روکا (مدل ویکتوریا)

توضیحات	کد خطا
اشکال در سنسور آبگرم مصرفی	40-90
اشکال در سنسور شوفاژ (حرارت مرکزی)	50-90
اشکال در رله الکتریکی	60-90
اشکال در مدار اطمینان	40-60-90
ترموستات گرمای بیش از حد (در هنگام جرقه زدن)	50-60-90
ترموستات دود (قبل از جرقه زدن)	40-50-60-90
اشکال در رله اطمینان (فعال)	40-70-90
اشکال در رله اطمینان	50-70-90
خاموشی مشعل (توقف کوتاه)	40-50-70-90
خاموشی مشعل به دلیل قطع گاز در هنگام جرقه زدن	60-70-90
رله اطمینان (توقف طولانی مدت)	40-60-70-90
ترموستات گرمای بیش از حد در حین عملکرد پکیج روشن شده است	50-60-70-90
مشکل دود در حین عملکرد پکیج	40-50-60-70-90
فیوز اطمینان	80-90
اشکال در رله اطمینان (مشکل گاز یا خطای الکترونیکی)	40-80-90
سوئیچ فشار فن (باز شدن با تاخیر)	40-50-80-90
سوئیچ فشار فن (بسته شدن با تاخیر)	60-80-90

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است