

راهنمای پکیج شفیع سازه شرق (مدل یونیکال)

توضیحات	کد خطا
بوبین شیر برقی قطع است.	01
سنسور بیرونی قطع است.	EB
دمای بسیار بالا	HE
یخ زدگی (با کاهش دمای سنسور شوفاژ به کمتر از 2°C و روشن شدن برتر برای افزایش دما تا 5°C این علامت ظاهر می شود)	FR
عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم	HL
خطا در سنسور آب مصرفی	DB
خطا در سنسور مدار گرمایشی	HB
کمبود فشار آب مدار گرمایشی	LP
قطع شدن فن -اتصال کوتاه یا نصب نادرست سیم های فن	AS
اشکال در تخلیه محصولات احتراق	AF
شعله کاذب	FD
تنظیمات کارخانه دستکاری شده است.	FP
اشکال داخلی در برد	E1
پایین بودن ولتاژ برق	LL
خطا در اتصال فن	23
تداخل داخلی در برد	E2
خطا در مدار کنترل شعله	E3
خطا در ماژول شیر برقی	E4
خطا در حافظه برد	E5
شاسی ریست همیشه فعال است	E6
بیش از حد فشردن شاسی ریست	RE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است