

راهنمای پکیج تاچی (مدل ECO - D - C)

توضیحات	کد خطا
نقص در تهویه: انسداد دودکش خطای پرشر سویچ دود	E1
نقص در سنسور گرمایشی	E2
نقص در سنسور آب گرم بهداشتی	E3
نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)	E4
نقص در مدار شیر گاز	E5
نقص در احتراق	E6
نقص در شعله	E7
نقص در فشار گاز	E8
نقص به علت یخ زدگی	E9
نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن	EB
نقص در برد الکترونیکی	EC
نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش	EP

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است