

راهنمای پکیج یونیکال (مدل ALKON 90)

توضیحات	کد خطا
سنسور بیرونی قطع است	EB
سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گردیده است	RB
پارامترهای عملکرد دستگاه ایراد پیدا کرده اند	SP
آب در مدار اولیه دستگاه گردش کافی ندارد	LC
تغذیه نادرست جهت برنر بستگی به برق مصرفی دارد (فرکانس و ولتاژ برق مصرفی خارج از حد استاندارد است)	BU
ایراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ گردش آب در داخل مدار اولیه دستگاه بسیار ضعیف است	LC
ایراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ سنسور مدار رفت و برگشت نسبت به هم معکوس نصب شده اند	SE
عملکرد فن (سرعت نادرست)	FE
دمای دستگاه بسیار بالاست	HE
فشار آب در مدار شوفاژ ناکافی است	LP
یخ زدگی زمانی که سنسور دمای آب رفت شوفاژ به زیر 2°C برسد، برنر تا رساندن دمای دیگ به 5°C روشن خواهد ماند	FR
وارد عمل شدن ترموستات حد	HL
سنسور آبگرم مصرفی وارد عمل شده است	DB
تنظیمات کارخانه ایراد پیدا کرده اند	FP
شناسایی شعله قبل از مرحله اشتعال	FD
شناسایی شعله بعد از مرحله اشتعال	OL
آسیب دیدن سیستم کنترل شعله	BC

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است