

## راهنمای پکیج یونیکال ( مدل PARS & TD )

توضیحات	کد خطا
بروز اتصالی در سنسور آب مصرفی	E1
بروز قطعی در سنسور آب مصرفی	E2
بروز اتصالی در سنسور آب شوفاژ	E3
بروز قطعی در سنسور آب شوفاژ	E4
بروز اتصالی در سنسور دود	E5
بروز قطعی در سنسور دود	E6
کمبود فشار آب سیستم شوفاژ	E7
فعال شدن ترموستات دودکش	E8
فعال شدن ترموستات حد	E9

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است