

راهنمای پکیج ویزمن (خطاهای مشترک تمام مدلها)

کد خطا	توضیحات
A0	اشکال مشعل علت: کم بودن فشار گاز راه حل : شیر گاز ورودی پکیج را کنترل نمایید
F2	مشعل خراب است علت: فعال شدن ترموستات حد راه حل: فشار آب مدار شوفاژ کنترل شود (مانومتر روی عدد 1 باشد) - رادیاتورها هواگیری شود (در حالت خاموش بودن دستگاه)
F3	اشکال در مشعل وجود دارد علت : در موقع استارت مشعل سیگنال شعله وجود دارد راه حل : دستگاه را دوباره راه اندازی نمایید
F4	اشکال در مشعل وجود دارد علت : سیگنال شعله وجود ندارد راه حل: باز بودن شیر گاز اصلی منزل و شیر گاز پکیج را کنترل نمایید، دستگاه را دوباره راه اندازی نمایید
F5	کنترل مشعل ریست شده علت: کلید فشار هوا در زمان استارت مشعل عمل نکرده است و به همین دلیل ترموکوپل خاموش می باشد راه حل: این خطا زمانی رخ می دهد که مسیر دودکش مسدود گردیده باشد، لذا بلافاصله دستگاه را خاموش کرده مسیر دودکش را کنترل نمایید

توضیحات	کد خطا
کل سیستم مشعل بسته شده علت : اتصال کوتاه ترموستات رفت آب شوفاژ	F30
مشعل شعله ندارد علت : قطع بدن ترموستات رفت آب شوفاژ	F38
آب سیستم قطع شده علت : اتصال کوتاه ترموستات آب مصرفی	F50
آب سیستم قطع شده علت : اتصال کوتاه ترموستات آب برگشت شوفاژ	F51
آب سیستم قطع شده علت : قطع بودن ترموستات رفت آب مصرفی راه حل: در صورت وصل نبودن مدار آبگرم بهداشتی دکمه گردان تنظیم آبگرم را روی عدد صفر قرار دهید	F58
آب سیستم قطع شده علت : قطع ترموستات آب برگشت شوفاژ	F59

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است