

راهنمای ماشین لباسشویی آبسال (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
شیربرقی و اتصالات - اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود	F01
هیدروستات - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است -	F02
قفل درب و اتصالات - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود	F04
NTC	F05
المنت - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	F06
الکتروپمپ و اتصالات - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد	F07
الکتروموتور - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد	F08
برد و اتصالات - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	F09
شرایط نابالانسی لباسشویی - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد	C03

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است