

راهنمای ماشین لباسشویی آگ (مدل 4950A)

توضیحات	کد خطا
برد و میکروسوئیچ درب چک شود	EHO
جریان آب قطع می باشد ، همزمان چشمک زدن Spin 900	F1
مشکل در تخلیه آب - پمپ تخلیه معیوب می باشد - فیلتر بررسی شود Spin 1000	F2
سطح آب دستگاه بیش از حد بالا است - مشکل از هیدروستات تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی spin 900 1000	F3
مشکل از دمای المنت ، المنت قطع می باشد و یا ایراد از برد الکترونیک چشمک زدن هم زمان 3 تایی spin 1200، 1000، 900	F7
سنسور ترمیستور در مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد	F8
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه - رله برد	F9
دستگاه آبیگری نمی کند - شیر برقی خراب است - برد الکترونیک معیوب است	F10
اشکال در سیستم تخلیه دستگاه - پمپ تخلیه دستگاه بررسی شود	F20
دستگاه کاری انجام نمی دهد - درب دستگاه بسته نشده است - میکرو سوئیچ درب خراب است تعویض شود	F40

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است