

راهنمای ماشین لباسشویی آگ ( مدل آگ جدید )

کد خطا	توضیحات
F1	جریان آب قطع است - چشمک زدن spin رفع خطا باز کردن شیر ورودی یا تمیز نمودن فیلتر شیر برقی - مطمئن شوید شلنگ ورودی خمیدگی ندارد اگر این موارد نبود شیر برقی اشکال دارد
F2	گرفتگی مجاری پمپ تخلیه و فیلتر تخلیه چشمک زدن SPIN 1000 سیستم تخلیه را بررسی نمایید در صورت نبود گرفتگی پمپ تخلیه جایگزین شود
F3	سطح آب دستگاه زیاد بالا می آید چشمک زدن دوتایی SPIN 900 1000 بررسی اتصالات هیدروستات - تنظیم هیدروستات - تعویض قطعه
F7	طای هیتر، المنت قطع میباشد ، رله گرمکن خراب میباشد چشمک زدن ۳ تایی 1200 SPIN 900 1000 بررسی اتصالات هیتر - تعویض هیتر - بازدید رله هیتر
F8	سنسور NTC (ترمیستور) در مدل‌های قدیمی ترموستات خراب میباشد بررسی اتصالات و تعویض سنسور
F9	خطای موتور گیرپاچ یا اتصال کوتاه موتور بررسی اتصالات موتور - تعویض موتور
E20	اشکال در سیستم تخلیه بررسی تخلیه - لوله خروجی آب
E40	دستگاه کار نمیکند درب دستگاه باز است، بسته شود سوئیچ درب خراب است تعویض شود
E10	دستگاه آگیری نمیکند شیر آب بسته است - فیلتر ورودی مسدود است شیر برقی خراب است

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است