

راهنمای ماشین لباسشویی آگ ( مدل های مشترک الکترولوکس و آگ )

توضیحات	کد خطا
نشستی آب	EF
ولتاژ یا فرکانس نرمال نیست	EH
آب وارد دستگاه نمی شود	E10=E11
نشستی آب	E13
تخلیه آب به سختی صورت میگیرد	E20=E21
سیم کشی ICE TRIAC مشکل دارد - یا پمپ تخلیه یا برد	E23=E24
هیدرواستات	E31=E32
سر ریز شدن آب	E35
هیدرواستات - سطح آب - تسمه	E38
ولتاژ ورودی رله سنسور دما همیشه صفر است *ایراد برد الکترونیک	E3A
درب دستگاه باز است	E40

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است