

راهنمای ماشین لباسشویی بکو ( مدل دیجیتال )

توضیحات	کد خطا
مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد آب گرم نمی شود برنامه طول می کشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد	E1
مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E2
اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است	E3
این خطا مربوط می شود به آبیگری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - تراپاک شیر مدار باز است	E4
این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید	E5
علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود	E6
پیغام این ارور مربوط است به خرابی سنسور سطح آب - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود	E7
اشکال این ارور از طول کشیدن برنامه آبیگری و تخلیه هم زمان آب - علت خرابی مدار برد خرابی تراپاک شیر باز کن و یا تراپاک پمپ	E8
پیغام این خطا خرابی مدار برد است که دستگاه کار خود را به پایان نرسانده و آب داخل دستگاه می باشد	E9
پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - سوختگی میکروسوییچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک تراپاک قفل	E10

توضیحات	کد خطا
اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E11
مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و طولانی شدن زمان تخلیه عدم تخلیه مناسب	E17
علت خطا مربوط است به تمدید شدن زمان چرخش موتور - به خاطر بار نامتعارف دستگاه	E18

---

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است