

راهنمای ماشین لباسشویی بکو ( مدل بدون نمایشگر )

توضیحات	کد خطا
مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - سنسور دما چک شود ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	Prewash
مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	Main Wash
اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است	Prewash = Main Wash
این خطا مربوط می شود به آگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - تراپاک شیر مدار باز است	Rinse
این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید	Prewash = Rinse
علت این ارور مربوط به بار و فشار بیش از حد به دستگاه می باشد	Prewash Main Wash = Rinse
علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود	Main Wash = Rinse
اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	Rinse = Conditioner

---

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است