

راهنمای ماشین لباسشویی بلر (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب	E01
مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد	E02
مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه	E03
مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه	E04
اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E05
علت خطا از هیتر و یا NTC روی هیتر می باشد - خرابی هیتر با بالا رفتن دمای آب تا 96 درجه و کار نکردن NTC - تعویض هیتر و در آخر خرابی مدار برد	E07
این خطا مربوط است به هیتر و یا NTC دستگاه - ایراد در هیتر دمای آب از 15 درجه بالاتر نرفته است - تعویض هیتر - ممکن است مشکل از برد باشد	E08

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است