

راهنمای ماشین لباسشویی بلومبرگ (تمامی مدلها)

کد خطا	توضیحات
01	بروز خطا در ورودی آب، دستگاه پر نشده است راه حل: باز بودن ورودی آب دستگاه را چک کنید - چک کنید لوله پلاستیکی پرکن بیچ نخورده باشد - فیلتر شیر ورودی را چک کنید - شیر ورودی آب را چک کنید
02	بروز خطای تخلیه، دستگاه تخلیه نمی شود - فیلتر پمپ تخلیه را چک کنید - پمپ تخلیه را از نظر گرفتگی چک کنید - لوله خروجی را از نظر گرفتگی چک کنید - عملکرد پمپ تخلیه را چک کنید - سیم های پمپ تخلیه را چک کنید
03	بروز خطای گرمایش، دستگاه آب را گرم نمی کند راه حل: سیم های گرمکن و ترموستات را چک کنید - گرم کن شسشو را چک کنید - ترموستات را چک کنید
04	بلوکه شدن کانکتور موتور را چک کنید راه حل: سیم ها را چک کنید - کنترل الکترونیکی را چک کنید
05	بروز خطای دمای NTC راه حل: سیم های سنسور دما را چک کنید - سنسور دما را چک کنید
06	خطای تاکوموتور - بلوکه شدن کانکتور موتور را چک کنید - سیم ها را چک کنید - اتصالات چرخش را چک کنید - موتور را چک کنید
07	خطای قفل شدن درب - در بسته نشده است - بسته بودن در را چک کنید - چفت شدن در را چک کنید - اتصالات قفل در را چک کنید - قفل شدن در را چک کنید
09	خطای انتخابگر برنامه - کانکتور انتخابگر برنامه را چک کنید - سیم ها را چک کنید - کنترل الکتریکی را چک کنید
10	پر شدن بیش از حد دستگاه با آب راه حل: بلوکه شدن ارتباط دهنده سنسور مرحله را چک کنید - سیم ها را چک کنید - کنترل الکتریکی را چک کنید

توضیحات	کد خطا
بروز خطای گرمایش آب راه حل: سیم های گرم کن شستشو و ترموستات را چک کنید - گرم کن شستشو را چک کنید - ترموستات را چک کنید	11
مشکل چفت و بست شدن در راه حل: - بسته بودن در را چک کنید - سیم ها را چک کنید - قسمت کانکتور قفل کننده در را چک کنید	12
بروز خطای سرعت چرخش راه حل: تسمه دستگاه را چک کنید - کانکتور موتور را چک کنید - سیم ها را چک کنید - اتصالات چرخشی موتور را چک کنید - موتور را چک کنید	13
ولتاژ یا فرکانس اشتباهی راه حل: تغذیه برق دستگاه را چک کنید	18

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است