

راهنمای ماشین لباسشویی بوش ( تمامی مدل ها )

توضیحات	کد خطا
درب دستگاه باز است - میکرو سوئیچ عمل نمیکند	E16
زمان آبیگری بیش از حد معمول - بسته بودن شیر آب - خرابی اکوا	E17
پمپ تخلیه مسدود است	E18
خرابی اکوا استاپ - بسته بودن شیر آب	E23
در بسته نمی شود	E34
موتور اشکال دارد	E42
زمان گرم کردن آب بیش از اندازه - ضعف ولتاژ - خرابی المنت	E19
المنت NTC - سنسور	E20
خرابی اکوا استاپ - بسته بودن شیر آب	E23
سنسور کف دیگ	E25
هیدروستات - ولتاژ باید بین ۰٫۵ _ ۳٫۵ باشد	E26
هیدروستات - گرفتگی شیلنگ هیدروستات	E27
خرابی سنسور کف دیگ - شکستگی سنسور - سنسور جریان	E28
بسته بودن آب - سنسور کف - اکوا استاپ	E29
پمپ تخلیه - شیلنگ خروجی - هیدروستات - شیلنگ هیدروستات	E31

توضیحات	کد خطا
ایراد اضافه یا کم بودن البسه درموقع خشک کردن	E32
میکرو سوئیچ درب - گرفتگی میکرو سوئیچ - خرابی میکرو سوئیچ	E34
میکروسوئیچ - قفل درب نمیتواند بازشود - خرابی قفل درب	E35
میکروسوئیچ - سیم کشی و سوکت میکرو سوئیچ	E36
خرابی سنسور NTC - شکستگی سنسور NTC	E37
خرابی سنسور NTC - شکستگی سنسور NTC	E38
کابل برد اصلی - خرابی سنسور NTC	E4
خرابی سنسور دما - چک کردن موتور	E47
کم بودن ولتاژ - چک کردن موتور - خرابی موتور	E48
زیاد بودن ولتاژ	E49
موتورچک شود - رله برد چک شود - زمان چرخش موتور ۳۰ ثانیه	E50
اگر ولتاژ برق کمتر از ۲۰۰ باشد - درغیر اینصورت راه انداز برد	E57
IGBT سوئیچ های قدرت - نقص درموتور	E51
خطای سنسور - سرعت چرخاندن پایین	E58
بررسی سیم کشی - بررسی موقعیت از مگنت - برد D۳	E59
سنسور کف - سنسور جریان - مقادیربیش از حد کم یا مقادیر بیش از حد بالا	E60
حالت عادی - بررسی مدار سیم - قفل درب - دستگاه را خاموش روشن کنید	E61

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است