

راهنمای ماشین لباسشویی بوش (مدل بانه ایی)

توضیحات	کد خطا
درب باز است	E30
آب وارد دستگاه نمی شود	E10
آب را تخلیه نمی کند	E21

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است