

راهنمای ماشین لباسشویی کندی (ماشین های سه فاز)

توضیحات	کد خطا
پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب	E01
علت این خطا از عدم آگیری دستگاه می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید - شیر ورودی آب تا انتها باز باشد - سیم کشی را بررسی نماید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E02
دینام تاکومتریک معیوب است(باز شده یا اتصال کرده)،سیم کشی - cuorse ماژول کنترل معیوب است (Triac موتور آسیب دیده است)،سیم کشی	E03
مشکل این خطا به آب گیری بیش از حد دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از هیدرو سنسور باشد - شلنگ هیدروستات بررسی شود - خرابی از برد اصلی می باشد - سیم کشی را بررسی نمایید	E04
شمارشگر فواصل توسط سیستم ضد عدم توازن(فقط خواندنی در MEM) - ابزار قفل ایمنی در معیوب است(مسدود و بسته)،سیم کشی	E06 – E07
دینام تاکومتریک معیوب است(باز شده یا اتصال کرده)،سیم کشی - cuorse ماژول کنترل معیوب است (Triac موتور آسیب دیده است)،سیم کشی	E08 – E09
مدار باز ردیاب NTC خشک کن،سیم کشی - مدار باز ماژول خشک کن یا هیتر خشک کن،سیم کشی	E11 – E12

توضیحات	کد خطا
cuorse ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی - گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرم کن آب معیوب است، سیم کشی - Cuorse ماژول کنترل برنامه ریزی نشده است - المنت گرم کن آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی معیوب است	E13 – E14 E15 – E16
- سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک - cuorse ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی-فرکانس شبکه ای اشتباه(با دکمه انتخاب برنامه)	E17 – E18
شمارشگر زمان روشن	E18

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است