

راهنمای ماشین لباسشویی دوو ( تمامی مدلها )

توضیحات	کد خطا
خطا در ورود آب - موارد زیر بررسی شود شیر آب بسته است - فیلتر ورودی آب مسدود است - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - در حین آبیگری پمپ تخلیه کار نمی کند-سنسور سطح آب (هیدروستات) نامرغوب یا خراب است - برد سطح آب را بررسی نمی کند	IE
خطا در تخلیه - موارد زیر بررسی شود لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است - پمپ تخلیه خراب شده است - در خلال تخلیه آبیگری انجام می شود - هیدروستات خراب است - اشکال این خطا در تخلیه آب است - سنسور سطح آب هیدروستات نامرغوب یا خراب است - خرابی مدار برد سطح آب را بررسی نمی کند - لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است - پمپ تخلیه خراب شده است - در خلال تخلیه آبیگری انجام می شود - هیدروستات خراب است	OE
خطا در تراز بودن - موارد زیر بررسی شود لباسها در هم پیچیده و در یکطرف درام قرار گرفته اند: دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید	UE
خطا باز بودن درب - موارد زیر بررسی شود هنگامیکه درب باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است - قفل در خراب است - برد قفل در را بررسی نمی کند	LE
خطا در لبریز شدن - موارد زیر بررسی شود بدلیل خراب بودن شیر برقی دستگاه عملیات آبیگری را مداوم انجام می دهد - هیدروستات خراب است - پمپ تخلیه کار نمی کند	E2
نشستی آب - نشستی آب از درام یا لوله تخلیه وجود دارد	E4
خطاهای ولتاژ لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند - خرابی برد	E5

توضیحات	کد خطا
خطا اورژانسی لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند: لباسها را بصورت مناسب قرار دهید - موتور خراب است - برد خراب است	E6
خطا در موتور موتور بطور مناسب متصل نیست - موتور کار نمی کند	E8
خطا در هیدروستات - هیدروستات خراب است	E9
خطا در مقاومت گرمایی المنت خراب است - المنت بدرستی متصل نیست	H2
خطا در داغ شدن بیش از حد مقاومت گرمایی المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است - المنت خراب است	H4
خطا در دمای آب دمای آب در برنامه پشمی یا ظریف به بیش از ۴۵ درجه رسیده است	H5
خطا در المنت المنت کار نمی کند(در ۱۵ دقیقه دمای آب ۲ درجه بالا نرفته است)	H6
خطا در داغ شدن بیش از حد المنت المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است	H8
خطا در ترانزیستور دو قطبی برد خراب است	IB
خطا در فیلتر پمپ تخلیه فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است: فیلتر را تمیز کنید - پمپ تخلیه در خلال خشک کن کار نمی کند: پمپ تخلیه را تعویض کنید - مقدار زیاد پودر استفاده شده است - لوله تخلیه بالاتر از ۱ متر از سطح زمین قرار گرفته است: لوله تخلیه را در ارتفاع زیر ۱ متر قرار دهید	PFE

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است