

راهنمای ماشین لباسشویی فاکور (تمامی مدلها)

کد خطا	توضیحات
F01	اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند
F02	این خطا از تخلیه آب بیش از 8 دقیقه طول کشیده - علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد - سیم های ارتباطی به پمپ چک شود - خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد
F04	این ارور از باز بودن درب دستگاه و یا سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم های ارتباطی به میکروسوئیچ چک شود - خرابی از مدار برد می باشد
F05	مشکل خطای سنسور NTC - بررسی سنسور دما - بررسی سیم کشی تا سنسور دما - ممکن است خرابی از برد باشد
F06	اشکال این خطا از ترموستات NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد - بررسی NTC سنسور دما
F07	اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - سنسور سطح آب بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه
F08	اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از 0 شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک
F09	اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد
F10	خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی
F11	اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد
F12	خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی
C03	مشکل این خطا در تراز نبودن - لباسها در هم پیچیده و در یک طرف درام قرار گرفته اند - دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است