

راهنمای ماشین لباسشویی فریدولین (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
سیم کشی	E1
باز بودن درب لباسشویی	E2
گیربکس	E3
شیطونک گیربکس	E4
برد (ترانس برد)	E5
آی سی برد	E6
موتور	E7
خازن	E8
کابل هیدروستات	F1

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است