

راهنمای ماشین لباسشویی گالانز ( تمامی مدلها )

کد خطا	توضیحات
E1	باز بودن درب لباسشویی - درب دستگاه موقع کارکردن باز میشود - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد
E2	اشکال در اب ورودی - خرابی شیربرقی ورودی اب - اشکال پیغام در ورود اب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند
E3	اشکال در خروجی اب - خرابی خروجی اب دستگاه - علت خطا از عدم تخلیه آب - سوختگی پمپ - بررسی سیستم هیدروستات - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از مدار برد کنترل
E4	اشکال در سنسور حرارتی: - خرابی سنسور حرارتی دستگاه - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - بررسی سنسور حرارتی - تعویض المنت و ترموستات و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود
E5	نشستی اب: - چکه کردن اب دستگاه - دستگاه دارای نشستی آب می باشد - سوختگی بین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد
E6	نشستی اب : - چکه کردن اب دستگاه - دستگاه دارای نشستی آب می باشد - سوختگی بین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد
E7	تداخل پالس و امواج دستگاههای الکترونیکی: - تداخل امواج الکترونیکی دستگاههای مجاور - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی
E8	علت خطا داغ شدن قطعات به علت گرمای بیش از حد در دستگاه
E9	سوختن قطعات داغ شده - سوختن قطعات داخلی بر اثر گرمای بیش از حد دستگاه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است