

راهنمای ماشین لباسشویی گورنیه (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
علت: درب درست بسته نشده راه حل: درب را به سمت ماشین فشار دهید - دوباره کلید شروع را بزنید	توقف برنامه خطای F2
علت: مشکل در ورودی آب بررسی کنید: شیر آب باز باشد فیلتر ورودی آب تمیز باشد. دوباره کلید شروع را بزنید	آب وارد ماشین نمی شود خطای F3
علت: لوله تخلیه آب گرفته است بررسی کنید: فیلتر تمیز باشد لوله تخلیه خم نشده باشد لوله تخلیه 1 متر بالاتر از سطح زمین باشد دوباره کلید شروع را بزنید	تخلیه ضعیف آب یا عدم تخلیه آب خطای F7
علت: سیستم توقف ابرسانی ماشین فعال شده است راه حل: کابل برق ماشین را از پریز در اوپن و شیر آب را ببندید. ماشین را با دقت به جلو خم کنید تا اگر ابی انتهای آن باقی مانده است تخلیه شود. کابل برق را مجدداً به پریز بزنید و برنامه را شروع کنید.	ماشین آب را تخلیه می کند خطای F9
علت: کابل برق ماشین را به پریز بزنید روش اصلاح: بررسی کنید: کابل به پریز باشد پریز برق داشته باشد فیوز مشکلی نداشته باشد	ماشین کار نمی کند
علت: فیلتر کاملاً محکم نشده است. لوله ورودی آب محکم به شیر آب یا ماشین بسته نشده است. لوله خروجی آب ورودی زمین افتاده است. روش اصلاح: فیلتر را محکم کنید لوله ورودی آب را محکم کنید لوله تخلیه را محکم کنید	آب وارد ماشین نمی شود
پاراگراف جدید	ماشین هنگام شستشو تکان می خورد
علت: پارچه یا مواد شوینده و نرم کننده در فیلتر باقیمانده رشد میکروارگانیسمها راه حل: بررسی کنید فیلتر تمیز باشد برنامه نخی 95 درجه را انتخاب کرده و ماشین را بدون لباس روشن کنید. از پودر ماشین لباسشویی استفاده کنید	بوی بد درام ماشین لباسشویی

توضیحات	کد خطا
<p>علت: دمای کم آب ورودی - به خاطر عدم توازن بار UKS فعال شده - کاهش ولتاژ اصلی - در بخش کابل برق نقصی وجود دارد - حسگر آب تمیز فعال شده راه حل: ممکن است زمان شستشو 60 درصد بیشتر از زمان تخمینی باشد، اما این حالت بیانگر نقص قطعات ماشین لباسشویی نمی باشد - به خاطر قطع برق زمان شستشو افزایش یافته - زمان به خاطر آب کشی اضافی افزایش یافته</p>	<p>زمان شستشو بیش از حد طول می کشد</p>
<p>علت: فشار جریان آب کم است. اگر دیسپنسر خیس باشد برخی از مواد شوینده به آن می چسبند. راه حل: توری محافظ لوله ورودی آب را تمیز کنید دیسپنسر را قبل از ریختن مواد شوینده با پارچه خشک کنید</p>	<p>مواد شوینده داخل دیسپنسر باقی می ماند</p>
<p>علت: کاور مکنده سر جایش قرار ندارد یا چیزی در آن گیر کرده است راه حل: دیسپنسر را تمیز کرده و محکم سر جایش ثابت کنید</p>	<p>نرم کننده کاملاً آب کشی نشده است</p>

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است