

راهنمای ماشین لباسشویی حایر (مدل 5 کیلویی)

توضیحات	کد خطا
1. درب بدرستی بسته نشده است 2 - مغناطیس درب معیوب است 3 - سیمهای مغناطیس درب جابه جا شده یا درآمده است 4 - فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است 5 - برد معیوب است	چراغی روشن نمی شود
1. لوله تخلیه تاخورده یا نشستی در آن گیر کرده است 2 - فیلتر پمپ تخلیه کثیف است 3 - فیشهای پمپ تخلیه متصل نشده است 4 - پمپ تخلیه معیوب است.	بعد از یک دقیقه 2 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
1. فیشهای سنسور حرارتی متصل نشده است 2 - سنسور حرارتی معیوب است. (در دمای 25 درجه مقاومت 12 کیلو اهم باشد) 3 - فیش های برد متصل نشده یا قطعی دارد.	3 باز چشمک 4 ثانیه خاموش
1. المنت معیوب است 2 - المنت اتصال کوتاه شده است 3 - حرارت بیش از اندازه شده است.	4 باز چشمک 4 ثانیه خاموش
1. شیر آب بسته است 2 - فشارآب ورودی کم است یا لوله ورودی تاخورده است 3 - هیدروستات معیوب است.	بعد از هشت دقیقه 5 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
1. برد الکتریکی معیوب است - 2 - در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد 3 - فیشهای برد وصل نشده است.	6 باز چشمک 4 ثانیه خاموش
1. موتور بیش از حد گرم شده است 2 - کانکتور موتور بررسی نشده است 3 - موتور معیوب است 4 - فیشهای برد متصل نشده یا قطعی دارد.	7 باز چشمک 4 ثانیه خاموش
1. هیدروستات معیوب است 2 - شیر برقی معیوب است 3 - برد الکتریکی معیوب است 4 - فیشهای شیر برقی معیوب است	8 باز چشمک 4 ثانیه خاموش

