

راهنمای ماشین لباسشویی حایر (مدل 601)

توضیحات	کد خطا
درب به درستی بسته نشده - میکروسوییچ درب خراب است - اطمینان از بسته بودن درب - چک کردن و یا تعویض میکروسوییچ	چراغ درب روشن نمی شود
مراحل تخلیه آب مشکل دارد - لوله تخلیه - پمپ تخلیه و فیشهای آن چک شود	2 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
گرم کردن آب دچار اشکال است فیشهای سنسور حرارتی چک و یا سنسور تعویض شود	3 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
المنت معیوب و یا حرارت بیش از اندازه شده- المنت - سنسور حرارتی ویا برد چک و در صورت اشکال تعویض شود	4 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
مسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال دارد - فشار آب - شیر برقی - هیدروستات چک و در صورت نیاز تعویض شود	5 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
اشکال در برد است - برد از نظر ظاهر سالم و فیشهای آن نیز چک شود	6 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
موتور اشکال دارد کانکتور موتور چک و یا موتور تعویض شود	7 مرتبه چشمک در 4 ثانیه
هیدروستات - شیر برقی - برد - هر سه مورد چک و در صورت نیاز تعویض گردد	8 مرتبه چشمک در 4 ثانیه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است