

راهنمای ماشین لباسشویی هایر (مدل 801)

توضیحات	کد خطا
درب بسته نشده	چراغی روشن نمی شود
خرابی پمپ تخلیه	بعد از یک دقیقه 2 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی ترمیستور	3 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی هیتر	4 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
عدم ورود آب	بعد از هشت دقیقه 5 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی برد	6 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی موتور	7 بار چشمک 4 ثانیه خاموش
خرابی هیدروستات	8 بار چشمک 4 ثانیه خاموش

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است