

راهنمای ماشین لباسشویی هایسنس مدل (XQG75 - 1228) WM

توضیحات	کد خطا
باز بودن درب	Door Open
خطای ورودی آب - شیر ورودی - سنسور فشار - برد	Water Tap Closed
شیر برقی	FA
سنسور فشار	F24
کثیف بودن پمپ تخلیه	Clean Pump
هیتر	F04
ترمیستور	F05
تاکومتر	F06
تراپاک کوتور برد	F07
هیتر	F08
هیتر	F12
خطای برد اصلی	F14

توضیحات	کد خطا
پراز کف شدن داخل دستگاه	Fod
سنسور فشار	F23
تراپاک پمپ تخلیه - برد اصلی	F26
ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر	F21
میکروسوییچ درب	F13
سیم ارتباطی موتور به برد - برد اصلی	F27
ایراد کاربری	F25
موتور - برد اصلی	F28

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است