

راهنمای ماشین لباسشویی هایسنس مدل (XQG70 - HE1024) WM

توضیحات	کد خطا
خطاي ورودی آب ورودی آب، شیر برقی، سنسور فشار، سیم های ارتباطی، برد	F01
خطاي سر ریز شدن آب سنسور فشار، سیم های ارتباطی، برد	F02
خطاي تخلیه پمپ تخلیه، سیم های ارتباطی، برد	F03
خطاي هیتر هیتر، برد اصلی	F04
خطاي معیوب بودن ترمیستور ترمیستور، سیم های ارتباطی، برد اصلی	F05
خطاي تاکومتر تاکو موتور، سیم های ارتباطی، برد اصلی	F06
خطاي تراپاک موتور برد اصلی	F07
خطاي باز بودن درب میکروسوییچ درب، سیم های ارتباطی	F13
خطاي بالانس نبودن دستگاه	UNB

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است