

راهنمای ماشین لباسشویی هایسنس (مدل XQG70-HE1024-XQG90-HR1224)

توضیحات	کد خطا
شیر برقی خطای پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند	FA
سنسور فشار، پمپ تخلیه این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب سنسور فشار - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملاً بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید	F24
علت این خطا از ورودی آب می باشد - بررسی سنسور فشار و مقدار مقاومت آن - شیر برقی بررسی شود - چک کردن سیم کشی مرتبط به سنسور و شیر برقی و در آخر مشکل از مدار برد	F01
پیغام خطا مربوط است به سر ریز شدن آب - چک کردن سنسور فشار - میکروسوییچ کف بررسی شود - بررسی سیم های ارتباطی و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک	F02
این خطا از تخلیه می باشد - بررسی پمپ تخلیه و سیم های مرتبط به آن - پمپ تعویض شود و در آخر مشکل از برد	F03
هیتر مشکل این خطا از هیتر (المنت) می باشد - نکاتی که باید چک شوند - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما چک شود سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین 100 تا 150 درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی	F04

توضیحات	کد خطا
ترمیستور سنسور ترمیستور در مدل‌های جدید و ترموستات در مدل‌های قدیم خراب می باشد	F05
تاكو موتور اشکال این ارور از تاكومتر موتور است - مقدار اهم تاكو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیم‌های ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	F06
ترایاک موتور موتور- برد مشکل این ارور از موتور ترایاک موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد	F07
هیتر مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	F08
هیتر خطای سوختگی هیتر (المنت) - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین 220 تا 250 اهم باشد - خرابی برد الکترونیک	F12
خطای برد اصلی	F14
ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	F21
میکروسویچ درب خطای در میکروسویچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسویچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک	F13
سنسور فشار پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور فشار - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور	F23
علت خطا ایراد کاربری	F25

توضیحات	کد خطا
ترایاک پمپ تخلیه برد اصلی - این ارور از خرابی ترایاک پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد	F26
سیم ارتباطی موتور به برد، برد اصلی - اشکال خطا از سیم ارتباطی موتور به برد و خود موتور هم میتواند باشد - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد	F27
موتور، برد اصلی - مشکل ارور از خرابی موتور و در آخر خرابی برد دستگاه	F28
مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و عدم تخلیه مناسب	F0d

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است