

راهنمای ماشین لباسشویی هیوندای (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
<p>بررسی کنید که کابل برق به خوبی به پریز وصل شده باشد - دکمه خاموش روشن را فشار دهید - دکمه START/ PAUSE را فشار دهید - دکمه PRESET را فشار دهید - بررسی کنید که جریان برق قطع نباشد - بررسی کنید که فیوز قطع نشده باشد</p>	<p>ماشین به طور کلی کار نمیکند</p>
<p>آب وارد ماشین نمیشود یا ورودی آب خیلی کم است - بررسی کنید که شیر آب باز باشد - بررسی کنید که شلنگ ورودی یخ نزده باشد - بررسی کنید که شلنگ ورودی آب یا فیلتر فلزی در شیر ورودی آب مسدود نشده باشد - جریان آب قطع نشده باشد - مشکل را بررسی و آن را برطرف کنید، سپس یک بار دکمه START/ PAUSE را فشار دهید تا دستگاه مجددا شروع به کار کند.</p>	<p>E11</p>
<p>آب داخل ماشین تخلیه نمیشود - ارتفاع شلنگ تخلیه بیشتر از ۱۲۰۰ میلیمتر است - بررسی کنید که شلنگ تخلیه خم نشده باشد - بررسی کنید که شلنگ تخلیه مسدود نشده باشد - بررسی کنید که شلنگ تخلیه خیلی بلند نباشد - مشکل را بررسی و آن را برطرف کنید، سپس یک بار دکمه START/ PAUSE را فشار دهید تا دستگاه مجددا شروع به کار کند.</p>	<p>E12</p>
<p>درب ماشین باز نمیشود - بررسی کنید که دمای آب بالای ۴۰ درجه نباشد - بررسی کنید که دمای آب در مدت شستشو بیش از ۴۰ درجه نباشد - دستگاه در مرحله خشک کردن متوقف شده است - به محضی که دمای آب به زیر ۴۰ درجه سانتیگراد برسد درب به صورت خودکار باز میشود.</p>	<p>H</p>
<p>خشک کن کار نمیکند - بررسی کنید که ماشین لقی نداشته باشد - بررسی کنید که لباسها خیلی بزرگ یا خیلی سنگین نباشند - بررسی کنید که میزان لباسها برای شستشو خیلی کم نباشد - بررسی کنید که پتو مچاله نشده باشد - وقتی تعداد لباسها کم است ۲ یا ۴ تکه لباس به ماشی اضافه کنید، درب را ببندید و دکمه START/ PAUSE را یکبار فشار دهید تا دستگاه مجددا شروع به کار کند.</p>	<p>U3</p>
<p>درب باز نمیشود - عملکرد Airwash را بررسی کنید - عملکرد استریلیزه را بررسی کنید - عملکرد Tub clean را بررسی کنید - دکمه START/ PAUSE یا Power On/Off را فشار دهید. درب پس از ۲۰ دقیقه به طور خودکار باز میشود.</p>	<p>H03</p>

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است